dariorasero® Profi-Fischschupper

Gebrauchsanweisung, Sicherheit, Reinigung und Pflege · alle Farben
Hersteller: Euro Satip Srl, Via Nicomede Bianchi 109, 10146 Torino – Made in Italy · info@dariorasero.com · +39 011 74 92 922



VOR GEBRAUCH LESEN

Diese Anleitung vor Gebrauch lesen und während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufbewahren. Die „Allgemeinen Warnhinweise und Nutzungsbedingungen“ (dariorasero.com) sind ebenfalls Teil dieser Anleitung.

1. VERWENDUNG

Entfernen der Schuppen von Fisch, in Fischgeschäften und Profiküchen.

UNZULÄSSIGE VERWENDUNG

Nicht für andere Lebensmittel oder Materialien verwenden; nicht als Hebel oder Schaber; nicht mit Salzlaken, Marinaden oder stark sauren oder salzigen Lebensmitteln.

2. GEBRAUCH UND REINIGUNG

ACHTUNG – SPITZE ZÄHNE

Mit Bewegungen weg vom Körper und von der Hand arbeiten, die den Fisch hält. An dieser Hand einen schnittfesten, für den Lebensmittelkontakt geeigneten Handschuh tragen.

- **Vor jedem Gebrauch** den Fischschupper sorgfältig spülen und abtrocknen.
- Den Kopf des Schuppers vom Schwanz zum Kopf des Fisches führen, mit kurzen Strichen und ohne Druck; mit den Kämmen an Flossen, Bauch und Rücken nacharbeiten.
- Sofort nach Gebrauch abspülen, die Schuppen mit einer Bürste entfernen (nicht mit den Fingern), **von Hand** mit heißem Wasser und Neutralreiniger spülen und sofort abtrocknen. **Nicht in der Spülmaschine spülen.**

3. KONTROLLE, AUFBEWAHRUNG UND ENTSORGUNG

Den Fischschupper ersetzen, wenn der Kopf verformt ist, die Zähne verbogen, gebrochen oder korrodiert sind oder der Griff gerissen oder locker ist. Am Loch aufgehängt, sauber und trocken aufbewahren. Am Ende der Nutzungsdauer: Kopf zur Metallsammlung, Griff zur Kunststoffsammlung.

4. LEBENSMITTELKONTAKT

Für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmtes Teil: **Kopf aus Aluminium**; der Griff ist nicht für den Kontakt bestimmt. Die Konformitätserklärung wird mit der Versandbestätigung übermittelt.

HINWEISE FÜR GEGENSTÄNDE AUS ALUMINIUM

- Nicht geeignet für den Kontakt mit stark sauren oder stark salzigen Lebensmitteln.
- Bestimmt für den Kontakt mit Lebensmitteln bei Kühltemperaturen.
- Bestimmt für den Kontakt mit Lebensmitteln bei nicht gekühlten Temperaturen für eine Dauer von höchstens 24 Stunden.
- Bestimmt für den Kontakt bei Raumtemperatur, auch für eine Dauer von mehr als 24 Stunden, mit folgenden Lebensmitteln: Kakao- und Schokoladenerzeugnisse; Kaffee; Gewürze und Kräuter für Aufgüsse; Zucker; Getreide und Getreideerzeugnisse; nicht frische Teigwaren; Backwaren; getrocknete Hülsenfrüchte und daraus hergestellte Erzeugnisse; Trockenobst und Schalenfrüchte; getrocknete Pilze; getrocknetes Gemüse; Süßwaren; feine Backwaren, sofern die Füllung nicht in direktem Kontakt mit dem Aluminium steht.

Gewährleistung, Haftung, Pflichten gewerblicher Anwender, Rückverfolgbarkeit und Meldungen: siehe die auf dariorasero.com veröffentlichten „Allgemeinen Warnhinweise und Nutzungsbedingungen“. Bei Abweichungen zwischen den Sprachfassungen ist die italienische Fassung maßgeblich.