DARIORASERO

Cucharas para helado Zeroll® y Zerolon® y espátula Zeroll® Spade

Instrucciones de uso, seguridad, limpieza y mantenimiento · todas las medidas

Importador para Italia: Euro Satip Srl, Via Nicomede Bianchi 109, 10146 Torino (Italia) · info@dariorasero.com · +39 011 74 92 922



LEER ANTES DEL USO

Leer estas instrucciones antes del uso y conservarlas durante toda la vida útil del producto. Las «Advertencias generales y condiciones de uso» (dariorasero.com) también forman parte de estas instrucciones.

1. MODO DE USO

Cucharas: porcionado de helado, sorbetes y preparaciones frías. Espátula Spade: alisar y llenar las cubetas. El mango de aluminio contiene un **fluido termoconductor sellado** que transmite el calor de la mano. Zerolon®: con revestimiento antiadherente.

NOTA – LAVADO

No lavar en lavavajillas, no sumergir en agua a más de 60 °C, no esterilizar en caliente: el calor daña el fluido y los detergentes alcalinos atacan el aluminio.

USO NO PERMITIDO

No usar como palanca o cincel sobre helado endurecido o hielo; no golpearla contra el borde de la cubeta; no perforar ni doblar el mango; no usarla para cocinar ni con alimentos calientes.

2. USO

1. Sujetar el mango cerca de la cazoleta.
2. Arrastrar la cuchara sobre la superficie del helado, hacia uno mismo, ligeramente inclinada.
3. Girar la muñeca, levantar la porción y depositarla. El color del tapón indica la medida; la porción depende del helado y no es una medida legal.

3. LIMPIEZA

Solo a mano, con agua tibia (nunca a más de 60 °C) y detergente neutro, con esponja suave; secar inmediatamente. En la cubeta de aclarado, entre una porción y otra, usar agua corriente a temperatura ambiente o tibia. No usar detergentes alcalinos, cloro, ácidos, estropajos ni abrasivos; sobre el revestimiento Zerolon®, nada de esponjas abrasivas ni utensilios metálicos.

4. COMPROBACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN

Si el mango está perforado, deformado o pierde líquido, no usar el producto y desechar el helado que haya estado en contacto con el líquido: el producto no se puede reparar. Sustituirlo también si la cazoleta o la hoja están deformadas, el aluminio está corroído, el revestimiento está dañado o falta el tapón de color. Guardarlo seco. Al final de su vida útil: recogida de metales, sin perforar el mango.

5. CONTACTO CON ALIMENTOS

Piezas en contacto: **cazoleta** de las cucharas y **hoja** de la espátula; en las Zerolon®, el revestimiento antiadherente. La declaración de conformidad se envía con la confirmación de envío.

INSTRUCCIONES PARA LOS OBJETOS DE ALUMINIO

- No apto para el contacto con alimentos muy ácidos o muy salados.
- Destinado al contacto con alimentos a temperaturas de refrigeración.
- Destinado al contacto con alimentos a temperaturas no refrigeradas durante tiempos no superiores a 24 horas.
- Destinado al contacto a temperatura ambiente, incluso durante tiempos superiores a 24 horas, con los siguientes alimentos: productos de cacao y chocolate; café; especias y hierbas para infusión; azúcar; cereales y productos derivados; pastas alimenticias no frescas; productos de panadería; legumbres secas y productos derivados; frutos secos; setas secas; hortalizas desecadas; productos de confitería; productos de pastelería fina siempre que el relleno no esté en contacto directo con el aluminio.

Garantía, responsabilidad, obligaciones del usuario profesional, trazabilidad y comunicaciones: consultar las «Advertencias generales y condiciones de uso» publicadas en dariorasero.com. En caso de discrepancia entre las versiones lingüísticas, prevalece la versión italiana.