# Porcionadores Bonzer® Unigrip y Litegrip

Instrucciones de uso, seguridad, limpieza y mantenimiento · gamas Unigrip y Litegrip, todas las medidas

Importador para Italia: Euro Satip Srl, Via Nicomede Bianchi 109, 10146 Torino (Italia) · info@dariorasero.com · +39 011 74 92 922



**LEER ANTES DEL USO**

Leer estas instrucciones antes del uso y conservarlas durante toda la vida útil del producto. Las «Advertencias generales y condiciones de uso» (dariorasero.com) también forman parte de estas instrucciones.

## 1. MODO DE USO

Porcionado de alimentos blandos, cremosos o pastosos (preparados, salsas, purés, arroz, masas, helado). **Unigrip** (palanca de pulgar): productos blandos. **Litegrip** (empuñadura completa): productos densos y compactos. El color del mango identifica la medida; la porción real depende del producto: no es una medida legal.

**USO NO PERMITIDO**

No usar como palanca o cincel sobre productos congelados o endurecidos, con alimentos hirviendo o aceites calientes, ni para sustancias no alimentarias.

## 2. ADVERTENCIAS

**ATENCIÓN – DEDOS**

Al accionar la palanca, el rascador se desliza dentro de la cazoleta: mantener los dedos fuera de la cazoleta y del espacio entre las dos partes del mango.

Lavar el porcionador al cambiar de producto, sobre todo en presencia de alérgenos. No usarlo si el rascador está doblado o el mango está agrietado.

## 3. USO

1. Sumergir en el producto solo la cazoleta y llenarla con un movimiento decidido.
2. Enrasar la porción en el borde del recipiente.
3. Encima del plato, accionar la palanca (pulgar en Unigrip, mano entera en Litegrip) y soltarla.

## 4. LIMPIEZA

Antes del primer uso y después de cada servicio: aclarar inmediatamente, lavar con agua caliente y detergente accionando la palanca varias veces, o bien en **lavavajillas**; aclarar y secar. No usar estropajos metálicos, abrasivos, disolventes ni cloro sin aclarar.

## 5. COMPROBACIÓN, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN

Sustituir el porcionador si la palanca no se mueve libremente, el rascador está doblado, la cazoleta está deformada o el mango está agrietado. No tiene recambios: no desmontarlo. Guardarlo limpio y seco. Al final de su vida útil: piezas metálicas a la recogida de metales, mango según las normas locales.

## 6. CONTACTO CON ALIMENTOS

Piezas en contacto con los alimentos: **cazoleta y rascador de acero inoxidable**; el mango no está destinado al contacto. Contacto breve y repetido, con alimentos refrigerados, a temperatura ambiente o calientes de servicio (no hirviendo). La declaración de conformidad se envía con la confirmación de envío.

Garantía, responsabilidad, obligaciones del usuario profesional, trazabilidad y comunicaciones: consultar las «Advertencias generales y condiciones de uso» publicadas en dariorasero.com. En caso de discrepancia entre las versiones lingüísticas, prevalece la versión italiana.