Cuillères à glace Zeroll® et Zerolon® et spatule Zeroll® Spade

Instructions d'utilisation, de sécurité, de nettoyage et d'entretien · toutes tailles

Importateur pour l'Italie : Euro Satip Srl, Via Nicomede Bianchi 109, 10146 Torino · info@dariorasero.com · +39 011 74 92 922



LIRE AVANT UTILISATION

Lire ces instructions avant utilisation et les conserver pendant toute la durée de vie du produit. Les « Avertissements généraux et conditions d'utilisation » (dariorasero.com) font également partie de ces instructions.

1. MODE D'UTILISATION

Cuillères : portionnement de glaces, sorbets et préparations froides. Spatule Spade : lisser et remplir les bacs. Le manche en aluminium contient un **fluide thermoconducteur scellé** qui transmet la chaleur de la main. Zerolon® : avec revêtement antiadhésif.

REMARQUE – LAVAGE

Ne pas laver au lave-vaisselle, ne pas plonger dans de l'eau à plus de 60 °C, ne pas stériliser à chaud : la chaleur endommage le fluide et les détergents alcalins attaquent l'aluminium.

UTILISATION INTERDITE

Ne pas utiliser comme levier ou ciseau sur de la glace durcie ou de la glace hydrique ; ne pas la cogner sur le bord du bac ; ne pas percer ni plier le manche ; ne pas l'utiliser pour cuire ou avec des aliments chauds.

2. UTILISATION

1. Saisir le manche près du cuilleron.
2. Tirer la cuillère sur la surface de la glace, vers soi, légèrement inclinée.
3. Tourner le poignet, soulever la portion et la déposer. La couleur du capuchon indique la taille ; la portion dépend de la glace et n'est pas une mesure légale.

3. NETTOYAGE

Uniquement à la main, à l'eau tiède (jamais plus de 60 °C) avec un détergent neutre et une éponge douce ; sécher immédiatement. Dans le bac de rinçage, entre deux portions, utiliser de l'eau courante à température ambiante ou tiède. Ne pas utiliser de détergents alcalins, de chlore, d'acides, de tampons métalliques ni d'abrasifs ; sur le revêtement Zerolon®, ni éponges abrasives ni ustensiles métalliques.

4. CONTRÔLE, RANGEMENT ET ÉLIMINATION

Si le manche est percé, déformé ou fuit, ne pas utiliser le produit et jeter la glace entrée en contact avec le liquide : le produit n'est pas réparable. Le remplacer également si le cuilleron ou la lame sont déformés, si l'aluminium est corrodé, si le revêtement est endommagé ou si le capuchon de couleur manque. Ranger sec. En fin de vie : collecte des métaux, sans percer le manche.

5. CONTACT ALIMENTAIRE

Parties en contact : **cuilleron** des cuillères et **lame** de la spatule ; sur les Zerolon®, le revêtement antiadhésif. La déclaration de conformité est envoyée avec la confirmation d'expédition.

INSTRUCTIONS POUR LES OBJETS EN ALUMINIUM

- Ne convient pas au contact avec des aliments fortement acides ou fortement salés.
- Destiné au contact avec des aliments à des températures de réfrigération.
- Destiné au contact avec des aliments à des températures non réfrigérées pour des durées ne dépassant pas 24 heures.
- Destiné au contact à température ambiante, même pour des durées supérieures à 24 heures, avec les aliments suivants : produits de cacao et de chocolat ; café ; épices et plantes pour infusion ; sucre ; céréales et produits dérivés ; pâtes alimentaires non fraîches ; produits de boulangerie ; légumineuses sèches et produits dérivés ; fruits secs ; champignons secs ; légumes déshydratés ; produits de confiserie ; produits de boulangerie fine, à condition que la garniture ne soit pas en contact direct avec l'aluminium.

Garantie, responsabilité, obligations de l'utilisateur professionnel, traçabilité et signalements : voir les « Avertissements généraux et conditions d'utilisation » publiés sur dariorasero.com. En cas de divergence entre les versions linguistiques, la version italienne fait foi.