Bonzer® Portionierer Unigrip und Litegrip

Gebrauchsanweisung, Sicherheit, Reinigung und Pflege · Serien Unigrip und Litegrip, alle Größen
Importeur für Italien: Euro Satip Srl, Via Nicomede Bianchi 109, 10146 Torino · info@dariorasero.com · +39 011 74 92 922



VOR GEBRAUCH LESEN

Diese Anleitung vor Gebrauch lesen und während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufbewahren. Die „Allgemeinen Warnhinweise und Nutzungsbedingungen“ (dariorasero.com) sind ebenfalls Teil dieser Anleitung.

1. VERWENDUNG

Portionieren von weichen, cremigen oder pastösen Lebensmitteln (Massen, Saucen, Püree, Reis, Teige, Eis). **Unigrip** (Daumenhebel): weiche Produkte. **Litegrip** (Vollhandgriff): dichte und kompakte Produkte. Die Farbe des Griffs kennzeichnet die Größe; die tatsächliche Portion hängt vom Produkt ab: Sie ist kein gesetzliches Maß.

UNZULÄSSIGE VERWENDUNG

Nicht als Hebel oder Meißel an gefrorenen oder verhärteten Produkten verwenden; nicht mit kochend heißen Lebensmitteln oder heißen Ölen; nicht für Stoffe, die keine Lebensmittel sind.

2. WARNHINWEISE

ACHTUNG – FINGER

Beim Betätigen des Hebels gleitet der Abstreifer in der Kelle: Finger aus der Kelle und aus dem Raum zwischen den beiden Griffteilen fernhalten.

Den Portionierer bei Produktwechsel spülen, besonders bei Allergenen. Nicht verwenden, wenn der Abstreifer verbogen oder der Griff gerissen ist.

3. GEBRAUCH

1. Nur die Kelle in das Produkt eintauchen und mit einer entschlossenen Bewegung füllen.
2. Die Portion am Rand des Behälters glatt abstreifen.
3. Über dem Teller den Hebel betätigen (Daumen bei Unigrip, ganze Hand bei Litegrip) und loslassen.

4. REINIGUNG

Vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Service: sofort abspülen, mit heißem Wasser und Reiniger spülen und dabei den Hebel mehrmals betätigen, oder in der **Spülmaschine**; nachspülen und abtrocknen. Keine Metallschwämme, Scheuermittel, Lösungsmittel oder nicht abgespültes Chlor verwenden.

5. KONTROLLE, AUFBEWAHRUNG UND ENTSORGUNG

Den Portionierer ersetzen, wenn sich der Hebel nicht frei bewegt, der Abstreifer verbogen, die Kelle verformt oder der Griff gerissen ist. Es gibt keine Ersatzteile: nicht zerlegen. Sauber und trocken aufbewahren. Am Ende der Nutzungsdauer: Metallteile zur Metallsammlung, Griff gemäß den Vorschriften der Gemeinde.

6. LEBENSMITTELKONTAKT

Teile mit Lebensmittelkontakt: **Kelle und Abstreifer aus Edelstahl**; der Griff ist nicht für den Kontakt bestimmt. Kurzer und wiederholter Kontakt mit gekühlten, raumtemperierten oder servierwarmen (nicht kochend heißen) Lebensmitteln. Die Konformitätserklärung wird mit der Versandbestätigung übermittelt.

Gewährleistung, Haftung, Pflichten gewerblicher Anwender, Rückverfolgbarkeit und Meldungen: siehe die auf dariorasero.com veröffentlichten „Allgemeinen Warnhinweise und Nutzungsbedingungen“. Bei Abweichungen zwischen den Sprachfassungen ist die italienische Fassung maßgeblich.