

Cucchiaini per gelato Zeroll® e Zerolon® e spatola Zeroll® Spade

Istruzioni d'uso, sicurezza, pulizia e manutenzione - tutte le misure

Importatore per l'Italia: Euro Satip Srl, Via Nicomede Bianchi 109, 10146 Torino · info@dariorasero.com · +39 011 74 92 922



LEGGERE PRIMA DELL'USO

Leggere queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per tutta la vita del prodotto. Fanno parte delle istruzioni anche le «Avvertenze generali e condizioni di utilizzo» (dariorasero.com).

1. MODALITÀ D'USO

Cucchiaini: porzionatura di gelato, sorbetti e preparazioni fredde. Spatola Spade: livellare e riempire le vaschette. Il manico in alluminio contiene un **fluido termoconduttivo sigillato** che trasmette il calore della mano. Zerolon®: con rivestimento antiaderente.

NOTA – LAVAGGIO

Non lavare in lavastoviglie, non immergere in acqua oltre 60 °C, non sterilizzare a caldo: il calore danneggia il fluido e i detergenti alcalini intaccano l'alluminio.

USO NON CONSENTITO

Non usare come leva o scalpello su gelato indurito o ghiaccio; non batterlo sul bordo della vaschetta; non forare o piegare il manico; non usarlo per cuocere o con alimenti caldi.

2. USO

1. Impugnare il manico vicino alla coppa.
2. Trascinare il cucchiaino sulla superficie del gelato, verso di sé, leggermente inclinato.
3. Ruotare il polso, sollevare la porzione e depositarla. Il colore del cappuccio indica la misura; la porzione dipende dal gelato e non è una misura legale.

3. PULIZIA

Solo a mano, con acqua tiepida (mai oltre 60 °C) e detergente neutro, spugna morbida; asciugare subito. Nel pozzetto tra una porzione e l'altra usare acqua corrente a temperatura ambiente o tiepida. Non usare detergenti alcalini, cloro, acidi, pagliette o abrasivi; sul rivestimento Zerolon® niente spugne abrasive né utensili metallici.

4. CONTROLLO, CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Se il manico è forato, deformato o perde liquido non usare il prodotto e scartare il gelato venuto a contatto con il liquido: il prodotto non è riparabile. Sostituirlo anche se la coppa o la lama sono deformate, l'alluminio è corrosivo, il rivestimento è danneggiato o manca il cappuccio colorato. Riporre asciutto. A fine vita: raccolta dei metalli, senza forare il manico.

5. CONTATTO CON ALIMENTI (MOCA)



Parti a contatto: **coppa** dei cucchiaini e **lama** della spatola; nei Zerolon® il rivestimento antiaderente. La dichiarazione di conformità è inviata con l'ordine.

ISTRUZIONI PER GLI OGGETTI IN ALLUMINIO

- Non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati.
- Destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate.
- Destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore.
- Destinato al contatto a temperatura ambiente, anche per tempi superiori alle 24 ore, con i seguenti alimenti: prodotti di cacao e cioccolato; caffè; spezie ed erbe infusionali; zucchero; cereali e prodotti derivati; paste alimentari non fresche; prodotti della panetteria; legumi secchi e prodotti derivati; frutta secca; funghi secchi; ortaggi essiccati; prodotti della confetteria; prodotti da forno fini a condizione che la farcitura non sia a diretto contatto con l'alluminio.

Garanzia, responsabilità, obblighi dell'utilizzatore professionale, tracciabilità e segnalazioni: vedere le «Avvertenze generali e condizioni di utilizzo» pubblicate su dariorasero.com. In caso di discrepanza tra le versioni linguistiche fa fede la versione italiana.