



Lame universelle Basic avec vis

SKU BLCOBS · acier inoxydable · pièce détachée d'origine

DARIDORASERO



Lame universelle Basic avec vis

SKU BLCOBS · acier inoxydable · pièce détachée d'origine



Pièce détachée d'origine pour ouvre-boîtes Basic dariosero®. Lame de coupe avec vis ; se retire pour le nettoyage au lave-vaisselle et pour le remplacement, selon les critères HACCP.

1. Vis de fixation incluses

La lame est livrée avec ses vis de fixation : le remplacement ne demande aucun autre composant.

2. Amovible pour le nettoyage

Elle se démonte sans outils spéciaux et passe au lave-vaisselle, comme le prévoient les critères HACCP.

3. Pièce de coupe

Avec la roue dentée, elle forme le système de coupe de l'ouvre-boîtes : elles s'usent ensemble et se remplacent ensemble.

4. Valable sur toute la ligne Basic

La même pièce se monte sur Basic 40 et Basic 63.

SKU BLCOBS

SKU dariosero	BLCOBS
Matériau	Inox
Vis de fixation	Incluses
Poids	10 g
Compatibilité	Basic 40 · Basic 63
Type	Pièce d'usure
Lave-vaisselle	Oui

Pièce d'usure : le remplacement périodique rétablit les performances et l'efficacité de l'ouvre-boîtes.

SECTEURS D'UTILISATION

Bars · Snacks · Cafés · Petites cuisines · Laboratoires

Lame universelle Basic avec vis

Fiche technique

BLCOBS · pièce détachée d'origine

SKU darioasero	BLCOBS
Matériau	Inox
Vis de fixation	Incluses
Poids	10 g
Compatibilité	Basic 40 · Basic 63
Type	Pièce d'usure
Lave-vaisselle	Oui

darioasero® · pièces détachées ligne Basic · acier inoxydable. Mesures nominales ; tolérances de production possibles.