



Bonzer® Lame universelle avec vis

Acier trempé, de série sur le Classic R





DARIDORASERO



Bonzer® lame universelle avec vis

Acier trempé · pièce détachée d'origine · SKU dariosero 0119



Lame de rechange d'origine Bonzer® en acier trempé, avec vis de fixation. Profil façonné pour une ouverture facile et nette des boîtes, installation rapide directement par l'utilisateur.

1. Pièce de série du Classic

C'est la lame en acier trempé montée en usine sur le Bonzer® Classic R (code 10069-01). Les lames Bonzer® ont toutes les mêmes dimensions : mécaniquement, elle se monte aussi sur EZ20, EZ40, EZ60 et Titan, qui sortent toutefois d'usine avec la lame inox AISI 301 (code 10069-02, SKU 0119SS), recommandée pour ne pas en abaisser le niveau d'hygiène.

2. Acier trempé

La solution standard et économique, adaptée à un usage quotidien d'intensité moyenne.

3. Pièce d'usure

À l'usage, lames et roues s'usent : le remplacement périodique rétablit les performances et l'efficacité de l'ouvre-boîtes.

4. Remplacement en quelques secondes

On desserre les vis, on monte la lame neuve face marquée vers le mécanisme de déverrouillage, puis on resserre les vis.

SKU 0119

Matériau	Acier trempé
Vis de fixation	Incluses
Position sur la vue éclatée	6 · Lame
Code fabricant	10069-01
Type	Pièce d'usure
Conditionnement	1 pièce
Lave-vaisselle	Non
Origine	UK

Sécher soigneusement après chaque utilisation et lavage : l'acier trempé n'est pas inoxydable.

PIÈCE DE SÉRIE SUR

Classic Junior · Classic Super

Bonzer® Lame universelle avec vis

Fiche technique

0119 · Lame universelle avec vis

SKU dariorasero	0119
Code fabricant	10069-01
Position sur la vue éclatée	6 · Lame
Matériau	Acier trempé
Vis de fixation	Incluses
Groupe fonctionnel	Groupe de coupe
Type	Pièce d'usure
Poids net	20 g
Lave-vaisselle	Non — lavage à la main et séchage immédiat
Origine	UK
Conditionnement	1 pièce

Les lames Bonzer® ont des dimensions identiques sur toute la gamme et sont donc interchangeables entre modèles.

De série sur le Classic R. Sur EZ20, EZ40, EZ60 et Titan, la lame de série est en inox (0119SS).

Ne jamais affûter la lame : une lame affûtée produit des bords coupants.

Mitchell & Cooper Ltd : ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · Sedex Supplier Plus — Fabriqué à Uckfield, Royaume-Uni

Compatibilité

					
	Classic R	EZ-20	EZ-40	EZ-60	Titan
Se monte	✓	✓	✓	✓	✓
Code fabricant	10069-01	10069-02	10069-02	10069-02	10069-02
Pièce de série	Oui	Non	Non	Non	Non

Modèles compatibles

						
Classic Junior SKU 103	Classic Super SKU 109	EZ20 Junior SKU EZ20J	EZ20 Super SKU EZ20S	EZ40 SKU EZ40	EZ60 SKU EZ60	Titan SKU TITAN


Remplacement de la lame

Bonzer® Can Opener Wall Guide — Montage de la lame



Séquence de remplacement

Valable pour tous les modèles : le montage de la lame est identique sur toute la gamme




- 1 Desserrer les vis pour libérer la lame.
- 2 Monter la lame neuve, face marquée tournée vers le mécanisme de déverrouillage.
- 3 Remettre les vis et les serrer.

Ne jamais affûter la lame : une lame affûtée produit des bords coupants.

Remplacer les lames ébréchées.

Vue éclatée Bonzer®

Schéma générique valable pour tous les modèles



	Classic R	EZ-20	EZ-40	EZ-60	Titan
1 Ensemble manivelle	10267-06	10272-05	10272-05	10272-05	10272-16
2 Rondelle de collier	10268-06	10268-05	10268-05	10268-05	10268-05
3 Collier	10267-04	10268-07	10264-06	10268-01	10268-02
4 Ressort	10267-01	10285-01	10264-07	10285-02	10285-02
5 Roulette	10070-01	10070-01	10070-02	10070-02	10070-02
6 lame	10069-01	10069-02	10069-02	10069-02	10069-02
7 Tête de déverrouillage	10267-11	10286-03	10286-01	10286-04	10286-04
8 Vis de lame	10281-06	10281-07	10281-07	10281-07	10281-07

L'ordre de montage est identique sur tous les modèles de la gamme ; le schéma représente l'EZ-20.

La position 6 est celle de la pièce décrite dans ce document.