

Sessole in polipropilene dariorasero®

Istruzioni d'uso, sicurezza, pulizia e manutenzione · sessole tonde e piane, tutte le misure e i colori

Fabbricante: Euro Satip Srl, Via Nicomede Bianchi 109, 10146 Torino – Made in Italy · info@dariorasero.com

· +39 011 74 92 922



LEGGERE PRIMA DELL'USO

Leggere queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per tutta la vita del prodotto. Fanno parte delle istruzioni anche le «Avvertenze generali e condizioni di utilizzo» (dariorasero.com).

1. MODALITÀ D'USO

Uso alimentare

Prelievo, dosaggio e travaso di alimenti sfusi (farine, zucchero, sale, cereali, legumi, caffè, frutta secca, spezie, ghiaccio alimentare), nelle condizioni indicate nella dichiarazione di conformità.

Colore	Reparto / alimenti
 Rosso	Carni crude
 Blu	Pesce e prodotti ittici
 Verde	Frutta e verdura
 Giallo	Carni cotte e gastronomia, oppure pollame e carni bianche crude (secondo lo schema adottato)
 Bianco	Prodotti da forno, latticini, secchi / dispensa

Codifica colori HACCP consigliata: se il piano di autocontrollo prevede un'assegnazione diversa, vale quella del piano.

Uso tecnico: laboratorio, chimica, farmaceutica, cosmetica

- Usare sessole riservate a questo impiego, contrassegnate (per esempio con un colore per sostanza o reparto) e tenute separate da quelle per alimenti.
- Pulire la sessola a ogni cambio di sostanza, per evitare contaminazioni incrociate.
- Il polipropilene è isolante e si carica elettrostaticamente: le polveri fini possono aderire alla sessola. In ambienti con polveri o vapori infiammabili valutare il rischio di scariche elettrostatiche.
- Disinfezione: compatibile con alcol etilico o isopropilico e con i comuni disinfettanti a base acquosa. Sterilizzazione a vapore (121 °C): il polipropilene la sopporta, ma a caldo la sessola si ammorbidisce; appoggiarla in piano, senza pesi sopra, e controllarla dopo il primo ciclo.
- La sessola non è un dispositivo medico e non è destinata al confezionamento di farmaci o principi attivi.

NOTA – COMPATIBILITÀ CHIMICA DEL POLIPROPILENE (A TEMPERATURA AMBIENTE)

- **Resiste** a: acqua e soluzioni saline; acidi diluiti e la maggior parte degli acidi non ossidanti; basi, anche concentrate (per esempio soda caustica); alcoli; detergenti; la maggior parte delle polveri e dei sali inorganici.
- **Non resiste** a: acidi fortemente ossidanti concentrati (acido nitrico, acido solforico concentrato, acido cromico); cloro, bromo e altri alogeni; solventi aromatici (benzene, toluene, xilene); solventi clorurati (cloroformio, cloruro di metilene, trielina). Con questi la sessola può gonfiarsi, diventare fragile o cedere sostanze.
- Con il calore la resistenza diminuisce. La compatibilità con la sostanza specifica la verifica sempre l'utilizzatore, anche sulla base della scheda di dati di sicurezza.

USO NON CONSENTITO

- Vicino a fiamme, piastre, forni, friggitrici o oli bollenti.
- Con le sostanze indicate come non compatibili nella nota.
- Come leva o piccone su prodotti compattati o blocchi di ghiaccio.
- Prima per sostanze non alimentari e poi per alimenti.

2. USO E PULIZIA

- Lavare e asciugare la sessola **prima del primo uso, a fine turno e a ogni cambio di prodotto**.
- Impugnarla per il manico; la sessola piana raccoglie il prodotto dal fondo dei contenitori.
- Tra un prelievo e l'altro non lasciare la sessola dentro il prodotto: riporla su un supporto pulito.
- Lavare con acqua calda e detergente neutro; asciugare. Non usare solventi, abrasivi o pagliette.

3. CONTROLLO, CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Controllare la sessola prima di ogni utilizzo e sostituirla se incrinata, scheggiata, deformata o con rigature profonde. Il polipropilene di queste sessole diventa più fragile al freddo: sotto 0 °C (prodotti surgelati, celle frigorifere) non batterla contro bordi e contenitori. Conservarla pulita e asciutta, lontano da calore, luce solare diretta e da sostanze non alimentari. A fine vita: raccolta della plastica.

4. CONTATTO CON ALIMENTI (MOCA)



La sessola è interamente destinata al contatto con gli alimenti, per contatto breve e ripetuto durante prelievo e dosaggio; non è destinata alla conservazione. Tipi di alimenti, tempi e temperature: vedere la dichiarazione di conformità. La dichiarazione di conformità è inviata con l'ordine.

Garanzia, responsabilità, obblighi dell'utilizzatore professionale, tracciabilità e segnalazioni: vedere le «Avvertenze generali e condizioni di utilizzo» pubblicate su dariosero.com. In caso di discrepanza tra le versioni linguistiche fa fede la versione italiana.